Schéma d'entretien du ARCTIC CAT ATV

Informations sur le véhicule	
Modèle :	**Plan d'entretien à appliquer**
VIN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	**(A) | (B) | (C)**
Kilométrage parcouru :	
Heures de marche :	
Dernier entretien :	**GARANTIE CAT CARE**
Nr d' immatriculation:	**(OUI) / (NON)**

	Module	Point d'entretien	Inspection lors de la remise vehicu	Premier entretien	Entretien de base	Entretien elargi	Entretien effectué (à cocher) OK	Défaillant	Travaux indispensables	effectués
Généralités	Préparation	Kilométrage et/ou heures de fonctionnement	x	x	x	x				
		Affectation au schéma d'entretien (A,B,C)	x	x	x	x				
		Commande passée à l'atelier par le client		x	x	x				
		Relevé et vérification de la mémoire des codes erreurs du compteur	x	x	x	x				
Moteur	Filtre à air	Filtre : Propreté, état generale, colmatage	x	x	x	x				
		Remplacer le filtre				x				
		Corps de filtre : vérifier la présence de résidus de liquide ou d'impuretés	x	x	x	x				
		Conduites d'évacuation : vérifier la libre circulation				x				
	Soupapes	Contrôle visuel, vérifier l'usure de l'arbre à cames			x	x				
		Vérifier et régler le jeu des soupapes		x		x				
	Pistons / cylindres	Compression				x				
	Huile moteur	Remplacer l'huile et le filtre		x	x	x				
		Vérifier la fixation du radiateur d'huile, des conduites et l'absence de dommages	x	x	x	x				
	Système d'échappement	Vérifier l'étanchéité du collecteur et du silencieux	x	x	x	x				
		Contrôle visuel de la propreté et des dommages éventuels	x	x	x	x				
		Vérifier la fixation correcte et l'état des protections thermiques	x	x	x	x				
		Vérifier la solidite des vis de raccords, les resserrer au besoin.	x	x	x	x				
	Système d'évacuation d'air	Vérifier l'état et la libre circulation	x	x	x	x				
	Levier d'accelerateur	Souplesse de fonctionnement	x	x	x	x				
		Etat	x	x	x	x				
		Lubrification (utiliser exclusivement des lubrifiants à base de PTFE)	x	x	x	x				
		Vérifier la course du levier et la régler au besoin	x	x	x	x				
	Régime moteur du ralenti	Vérifier et régler au besoin	x	x	x	x				
	Système de refroidissement	Vérifier que les ailettes du radiateur ne sont pas encrassés ou endommagés	x	x	x	x				
		Vérifier l'étanchéité du radiateur et des conduites de refroidissement	x	x	x	x				
		Vérifier que les conduites de refroidissement sont correctement fixées et ne sont pas endommagées	x	x	x	x				
		Niveau du liquide de refroidissement	x	x	x	x				
		Verifier le niveau de l'antigel et faire l'apoint au besoin	x			x				
		Remplacer le liquide de refroidissement				x				
Système de carburant	Conduites / flexibles	Vérifier que les conduites d'essence/ de gazole sont correctement fixées et ne sont pas endommagées	x	x	x	x				
		Vérifier le passage libre des conduites de ventilation et d'évacuation d'air	x	x	x	x				
	Réservoir	Vérification de la mise à l'air du réservoir	x	x	x	x				
		Vérifier l'état et l'absence de dégâts du réservoir et de son bouchon	x	x	x	x				
	Carburateur / système d'injection	Vérifier et régler l'ensemble	x	x	x	x				
		Purger le carburateur				x				
		Vérifier et régler au besoin automatique/manuel) le starter	x	x	x	x				
Transmission	CVT	Vérifier l'usure et l'état des courroies et de l'entraînement par courroie		x	x	x				
		Vérifier la présence d'impuretés, résidus de liquides dans le carter de courroies		x	x	x				
		Remplacer les courroies et les pièces d'usure				x				
		Vérifier le fonctionnement de l'embrayage centrifuge (test)	x	x	x	x				
		Vérifier l'étanchéité de la bague à lèvres en caoutchouc				x				
		Nettoyer et vérifier la ventilation et l' evacuation de l 'air du carter	x	x	x	x				
	Transmission	Vérifier les conduites de ventilation et d'évacuation d'air et le boitier d'expansion	x	x	x	x				
		Huile de boîte de vitesses : vérifier le niveau de remplissage et l'état (essieux avant et arrière)	x	x	x	x				
		Vidanger l'huile de boîte de vitesses		x		x				
		Vérifier et régler au besoin l'actionneur du blocage du différentiel	x	x	x	x				
		Vérifier l'activation de la traction 4 roues motrices	x	x	x	x				
		Vérification et réglage de la tringlerie du changement de vitesses	x	x	x	x				
Système de freinage	Frein principal (hydraulique)	Vérifier que le système de freinage principal (hydraulique) fonctionne librement et en souplesse	x	x	x	x				
		Vérifier que les conduites de frein, les pompes de frein, le repartiteur et l'étrier ne présentent pas de fuites ou de dégâts	x	x	x	x				
		Vérifier le niveau et la qualité du liquide de frein	x	x	x					
		Remplacer le liquide de frein				x				
	Frein de stationnement (commande par câble)	Vérifier que le système du frein de stationnement fonctionne librement et en souplesse	x	x	x	x				
		Vérifier que le levier, la commande par cable et l'étrier de frein ne sont pas endommagés. Lubrifier la commande de cable si necessaire	x	x	x	x				
	Garnitures / disques	Vérifier l'épaisseur des garnitures de frein (freins principal et de stationnement), les remplacer au besoin	x	x	x	x				
		Vérifier l'usure des disques (epaisseur, fissures) les remplacer au besoin	x	x	x	x				
		Tester le freinage des plaquettes ou des disques de frein remplacés...Rodage (freiner 20 fois à 30 km/h)	x	x	x	x				
		Vérifier la fixation corecte des raccords, les resserrer au besoin	x	x	x	x				
	Conduites de frein	Controler leur positionnement et leur fixation(distance par rapport à des pièces chaudes ou mobiles)	x	x	x	x				

Schéma d'entretien du ARCTIC CAT ATV

Informations sur le véhicule	
Modèle :	**Plan d'entretien à appliquer**
VIN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	**(A) | (B) | (C)**
Kilométrage parcouru :	
Heures de marche :	
Dernier entretien :	**GARANTIE CAT CARE**
Nr d' immatriculation:	**(OUI) / (NON)**

	Module	Point d'entretien	Inspection lors de la remise vehicu	Premier entretien	Entretien de base	Entretien elargi	Entretien effectué (à cocher) OK	Défaillant	Travaux indispensables	effectués
Châssis	Pneumatiques	Vérifier l'état (fissures, fragilisation), y compris l'intérieur du flanc du pneumatique	x	x	x	x				
		Profondeur de sculpture	x	x	x	x				
		Pression des pneumatiques	x	x	x	x				
	Jantes	Vérifier l'état (fissures, déformations)	x	x	x	x				
		Vérifier le couple de serrage des écrous de roues	x	x	x	x				
	Bagues plastiques	Vérifier leur positionnement correct et solide	x	x	x	x				
		Vérifier l'absence de dégâts	x	x	x	x				
	Fusée d'essieu	Vérifier l'usure des revêtements en matière plastique	x	x	x	x				
		Vérifier que la fusée d'essieu n'est pas endommagée ou déformée	x	x	x	x				
	Amortisseurs	Vérifier que la tige de piston n'est pas endommagée (égratinures, rayures)	x	x	x	x				
		Vérifier le bon fonctionnement et l'absence de fuites de l'amortisseur	x	x	x	x				
		Vérifier que les ressorts ne sont pas endommagés	x	x	x	x				
		Vérifier l'usure du palier d'amortisseur	x	x	x	x				
	Roulements de roues	Contrôler son usure et son jeu	x	x	x	x				
	Sytème de direction	Vérifier que la direction fonctionne librement et en souplesse	x	x	x	x				
		Vérifier l'usure du roulement de pivot de direction(jeu)	x	x	x	x				
		Vérifier que les barres de direction, leurs rotules et le mécanisme de direction ne sont pas usés ou endommagés	x	x	x	x				
		Vérifier la fixation des raccords, les resserrer au besoin	x	x	x	x				
		Vérifier que la barre de direction/ le volant sont correctement fixés et ne sont pas endommagés	x	x	x	x				
	Châssis	Vérifier que les éléments du châssis et les cordons de soudure ne sont pas endommagés	x	x	x	x				
	Pincement	Vérifier et régler	x	x	x	x				
Electricité	Batterie	Vérifier la charge, contrôler les contacts de la batterie	x	x	x	x				
	Fusibles	Vérifier les fusibles	x	x	x	x				
		Vérifier les fusibles de rechange, réapprovisionner au besoin	x	x	x	x				
	Système d'éclairage	Vérifier le fonctionnement des feux de gabarit, des feux de croisement, des feux de route, des clignotants, du système de feux de détresse, des feux arrière, des feux stop, de l'éclairage de la plaque d' immatriculation et des réflecteurs	x	x	x	x				
		Régler les feux de route / feux de croisement	x	x	x	x				
	Klaxon	Vérifier le fonctionnement et l'intensité sonore	x	x	x	x				
	Bougies d'allumage	Vérifier l'état (étincelle, décoloration, dépôts, contacts)		x	x	x				
		Remplacer les bougies d'allumage				x				
	Bougies de préchauffage	Vérifier le fonctionnement du démarrage à froid, au besoin vérifier les bougies de prechauffage	x	x	x	x				
		Remplacer les bougies de prechauffage				x				
	Faisceau electriques	Vérifier et entretenir les connecteurs multibroches (spray de contact)	x	x	x	x				
		Verifier que le faisceau est posé et fixé correctement (distance suffisante par rapport à des pièces chaudes ou mobiles)	x	x	x	x				
Eléments de commande	Compteur	Vérifier que les indicateurs fonctionnent bien et ne sont pas endommagés	x	x	x	x				
	Témoins	Vérifier le fonctionnement	x	x	x	x				
	Eléments de commande	Vérifier que les commutateurs, leviers et boutons fonctionnent correctement et en souplesse	x	x	x	x				
	Rétroviseurs	Vérifier que les rétroviseurs et leur fixation sont solides et ne sont pas endommagés	x	x	x	x				
	Poignées	Vérifier la fixation correcte, l'usure et l'absence de dégâts	x	x	x	x				
		Vérifier le fonctionnement du chauffage	x	x	x	x				
	Dispositif antivol	Vérifier le fonctionnement, nettoyer et le graisser au besoin	x	x	x	x				
	Levier de commande de vitesse	Vérifier le réglage et la fixation correcte	x	x	x	x				
	Starter commandé par câble	Vérifier le fonctionnement, contrôler le ressort de rappel et le câble	x	x	x	x				
Généralités	Préparation ultérieure	Réinitialiser la mémoire des codes erreurs défaillances / les messages d'erreur	x	x	x	x				
		Essai de conduite (puissance du moteur, comportement sur route, freinage, bruits, changement de rapports, ...)	x	x	x	x				
		Nettoyer le véhicule	x	x	x	x				
		Inscription dans le manuel d' entretien	x	x	x	x				
		Copie du schéma d'entretien à remettre au client (obligatoire pour la garantie Cat Care)	x	x	x	x				
		Copie du schéma d'entretien à remettre à Arctic Cat GmbH (obligatoire pour la garantie Cat Care)	x	x	x	x				

Tampon du concessionnaire

effectué par : _____

Date de l'entretien : _____